

# 風速・風向センサ オプション品 (2020/06)

## 3.3V信号レベル用ハーネス



### ONE-CN

マイコンとの基板製品との接続に最適  
※電圧レベルにご注意ください。

## USB信号用ハーネス



### ONE-USB

PCなどUSBインターフェースホストマシンとの接続に最適  
※変換ICはFT232R(Future Technology)を使用しております。  
Windowsマシン以外のOSでのご使用の際は、デバイスドライバの有無にご注意ください。



HWS-19-ONE(-N/-F)  
HWS-19-DIS  
HWS-16-ONE (-N/-F)  
HWS-X16-ONE (-N/-F)  
HWS-X13-ONE (-N/-F)



HWD-17H  
HWD-X16-ONE  
HWD-X14-ONE



HWD-X16V-ONE



BGT-X17-ONE  
BGT-X16-ONE



PMV-X17A-ONE